

MONTAGGIO TUBO TERGIPAVIMENTO – ASSEMBLY SQUEEGEE HOSE – MONTAGE SCHLAUCH SAUGFUSS

baby 43

S/N

/

COD.

/

Per permettere al tergipavimento la rotazione completa senza che il tubo crei impedimenti, quest'ultimo deve essere bloccato tramite fascette in due punti e alla misura indicata.

Distendere il tubo e praticare un segno distintivo su di esso come mostrato nell'immagine ad una misura compresa tra 570mm e 580mm (Fig.1).

In order to permit to the squeegee the complete rotation without that the hose creates obstruction, this needs to be blocked through clamps in two points and at the indicated measure.

Lay out the hose and mark it as shown in the drawing at a measure between 570mm and 580mm (Fig. 1).

Damit der Saugfuss die komplette Rotation durchführen kann, ohne dass der Schlauch das verhindert, muss dieser in zwei Punkten durch Klemmen mit den angegebenen Massen blockiert werden.

Den Schlauch ausstrecken und ihn wie in der Zeichnung bei einer Länge zwischen 570mm und 580mm markieren.



Successivamente fissare il tubo alla calotta del motore aspirazione nel punto evidenziato come mostrato in Fig.2.

Afterwards fix the hose to the suction motor casing as shown in Fig. 2.

Danach den Schlauch an das Saugmotorgehäuse befestigen, wie in der Fig.2 gezeigt.



Infine fissare il tubo sul serbatoio a circa 280mm dal manicotto come mostrato in Fig.3.

Finally, fix the hose onto the tank at about 280mm from the coupler as shown in Fig.3.

Zum Schluss, den Schlauch an den Tank bei etwa 280mm von der Muffe befestigen, wie in der Fig.3 gezeigt.



Fig. 3